

2分が一層透離

タイガー餅つき機 〈ガじまん。〉 〈ガいちばん〉

SMG



取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるとこ ろに必ず保管してください。

(もくじ ベージ)
安全上のご注意・・・・・1~2 ご注意とお願い・・・・3~4 ご使用の手順・・・・5~6
もち米、もちつき機の準備)7~8
むす・つく
おもちの保存方法
お手入れの方法
故障力なと思ったら

ご購入年月日				
	年	月	\Box	
ご購入店名				

安全上のご注意

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」、「ご注意とお願い」(3、4ページ)をよくお読みの上、正しく お使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分し ています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△警告:誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

▲ 注意:誤った取り扱いをしたとき、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内

絵表示の例



△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 ∠1 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図のロッド序に見せなって 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な出示中の/大型の12 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜いてくださ い)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに᠕ず保管してください。

∧ 警告



●改造しないでください。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、またはタイガーのもより の支店、営業所にご相談ください。



●水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

⚠警告

●電源コードや差し込みプラグガ傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用し ないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



- ●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、たばねたり、 高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- ●交流100∨以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

注意



- ●差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持っ て引き抜いてください。そうしない場合、感電やショートして発火することがあります。
- ●もちを取り出すときは、必ずふきんでうすをつかみ、本体からはずしてください。そう しない場合、やけどの原因となります。
- ●不安定なところでは使用しないでください。 けがの原因となります。



- ●から炊きしたときは、すぐ水を入れないでください。 やけどする恐れがあります。
- ●運転中に移動させないでください。 けがの原因となります。



- ●使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 そうしない場合、けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- ●部品の取付け、取外し及びお手入れするときは、スイッチを切りプラグを抜いてくださ い。そうしない場合、けがをする恐れがあります。



●蒸しているときは、ふた、うすが熱くなりますので、注意してください。やけどする恐 れがあります。

ご注意とお願い

⚠ 警告



火災、感電の原因 になります。



注意


◯ 不安定なところでは使用 しない

けがの原因になります。



本体と壁の間を離す

壁面から10㎝以上離してく ださい。近づけすぎると壁 のよごれや故障の原因にな ります。



水のかかる所や、ぬれ た床面、火気の近くで は使用しない

感電や漏電、本体の変形や火 災・故障の原因になります。




熱に弱いものの 上では使用しない

たたみ、じゅうたん、テー ブルクロスなどの上で使用 するとよごれたり、けが・ 火災の原因になります。



// 注意



(20) 蒸しているときは、ふた、 うすが熱くなるので注意

やけどする恐れがあります。



回転中の羽根に手を触れない

ケガをすることがあります。





うすやふたなどはていねいに 取り扱う

変形すると故障の原因になります。






金属製のしゃもじは使用しない

うすのフッ素樹脂加工面を傷ついたり、はが れたりして、うすの腐食やもちがくっつく原 因になります。



からだき、から運転はしない


ポイラーに水を入れずにしむすのスイッチボ タンを押したり、うすにもち米などを入れず に「つく・こねる」のスイッチボタンを押さな いでください。やけどや故障の原因になります。



"むす"の途中で「切」のボタンを 押さない

むしあがりが悪くなります。


※停電などで5分以上電気が切れた時は、切 のスイッチボタンを押し、もち米を別のむ し器に移しむしてください。



"つく・こねる"の途中で「切」の ボタンを押さない


もちが羽根にからまり、モーターがまわらな くなってモーターが異常過熱したり、もちが 固まってうすや羽根が取れなくなることがあ ります。

※停電の時は、切のスイッチボタンを押し、 すぐにもちを取り出し、うすや羽根をはず してください。(一度取り出したもちは、再 度つくことはできません)




モーターはひとうすごとに休ませる

連続してつかず、必ず3~5分休ませて ください。



別のむし器でもち米をむし、"つく"だけで 30分以上連続して使用すると、モーターガ 焼けるなど故障の原因になります。



各部のなまえとはたらき

※このイラストはSMG型1.8Lタイプです。



特 長

■1台でむす・つく・こねるの3役。3とおりの使い方ができます。

ಕ್ರಕ

おこわ、さらにむし台を使えば、

茶碗むし、ふかし芋などいろい

ろなむし料理ができます。

むす⇒つく

もち米をむして、そのままつくこ とができます。


草もちやお団子などもつくれます。

つく・こねる

セイロなどで別にむしたもち米 をついたり、バンやうどん・そば の生地をこねることができます。

- ■うすはこびりつきにくく、お手入れの簡単なフッ素樹脂加工です。
- ■羽根や付属ののし棒、計量カップを収納できる収納ボックスつきです。

操作部



切	むす	つく・こねる
むしあがり、つきあがりの時に 押します。	もち米をむす時、むし料理の時 に押します。	もち米をつく時や、バン、うど んの生地をこねる時に押します。
	#使い方は9ページをご覧く ださい。	・・使い方は9ページをご覧ください。



- ①うすをポイラーの上にまっすぐのせます。
- ②下に押えるようにして「しめる」の方向に止まるまで回し、しっかり取りつけます。
- ●うすがゆるんでいると蒸気がもれ、うまくむし あがりません。また、うすと羽根がすれてもち が黒くなることがあります。



うすのはずし方

① 切 のスイッチボタンを押します。 ②「はずす」の方向に回し、うすを取り出します。

! 注意

0

もちを取り出すときは、必ずふきんで うすをつかみ本体からはずしてくださ い。そうしない場合、やけどの原因に なります。



こ 注 意

もち米を計ります

- 1回につけるもちの量は1.8~3.6L(1升~2升)
- ●もち米は産地によって品質に差があります。粒がそろっていて丸 みがあり、乳白色でツヤもあり、くだけのないもち米を選んでください。
- ●もち米は規定の分量を必ず守つ てください。

洗米します

▼ヌカ分が残らないよう、洗米は充分 にしましょう。最初はたつぶりの水 で、手早くトギ洗いをするのガコツ です。その後、水が澄むまで充分に 洗います。



水に浸します(6~12時間)

●冬期は水温が低いので、やや長めに 漫します。



- ●水に漫す時間が不足すると、う まくむしあがらず、おいしいも ちができません。
- ・夏期は特に臭いがつきますので、 約5時間ごとに水を取りかえて ください。

水切りします


●水に漫しておいたもち米をざるなど に移し、約30分程度水切りします。



- ●水切りが不充分だと、うまくむ せなかったり、やわらかいもち になったりします。
- ●プラスチック製のざるは水切り が悪いので、ざるをふつて水切 りをしてください。

うす、ふた、羽根を洗います

うすの蒸気穴に米粒やもち の残りがついていると、む しムラの原因になります。 きれいに取り除いてくださ



●金属製のたわし、みがき粉など は傷がつきますので、使用しな いてください。

その他の用具を準備します

●金属製のへらやスプーンは うすのフッ素樹脂加工面を 傷つけます。プラスチック または木製のしゃもじをご 使用ください。




しゃもじ









7 パッキンを確認します



●パッキンの取りつけが不充分だ と、むせません。

ご注意

ボイラーに水を入れます

●もち米の量に合わせて付属 の計量カップで水を正しく 計つて入れます。





- ポイラーから水があふれないよ う、静かに入れてください。
- ●水の量は標準量です。お好みに 合わせて加減してください。

●水のかわりにお湯を入れると電力が節約できます。

■おし水の標準量

	, , - > P2 1 - 1 - 3 - 3 - 1							
ŧ	合	数	10	12	14	16	18	20
5	体積(約)	: L	1.8	2.16	2.52	2.88	3.24	3.6
*	重量(約)	: kg	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
₽	し水の量:	mL	400	490	570	620	650	700


⇒もち米は洗米前の量です。

うすを取りつけます

●6ページの「うすの取りつけ方」を参照し、正しく取りつけてください。

羽根を取りつけます


- ●羽根の穴に米粒やもちの残 りがついていないか確かめ ます。
- 羽根と回転軸の切りカキ位 置をきっちり合わせ、まっ すぐ奥まで差し込みます。



- ●もちをつく時は、むし台を使い ません。
- 羽根の差し込みが不充分ですと、 もちをついている途中に羽根が 抜け、羽根を損傷したり、もち がつけなくなります。

うすにもち米を入れます

●よく水切りしたもち米をう すに入れ、表面を平らにし てふたをします。




- もち米を入れたあとは、うすを 動かしたり、持ち上げたりしな いでください。もちがつけなか ったり、羽根が損傷する原因に なります。
- ふたのかわりに本体カバーを使 用しないでください。

ご注意

1 むします

- ①スイッチが「切」になってい るか確認します。
- ②差し込みプラグをコンセン トに差し込みます。
- ③ <u>むす</u> のスイッチボタンを 押します。
- ●電源ランプが点灯します。


むしあがり時間の目安 約40~50分(1升~2升)



- つく・こねる のスイッチボタ ンを押さないでください。
- むしている途中で何度もふたを あけないでください。むしムラ の原因になります。

2 むしあがり、ブザーが鳴ります

●ブザーが鳴ったら<u>切</u>のス イッチボタンを押します。




● むす のままにしておくとブザ ーが鳴ったり止まったりを繰り 返します。

できるだけ早く次の操作に移ってください。

3 つく・こねる のスイッチボタンを押します

- ①ふたをとりはずします。
- ② つく・こねる のスイッチ ボタンを押します。
- 羽根が回転して約10分でつきあがります。



- ●ふたをとる時は蒸気に充分ご注意ください。
- ●少量のもちをつく時は、水でぬらしたしゃもじで押さえて、手助けしてください。
- ●もち米の種類や量によってつき あがる時間が異なりますので、 お好みに合わせて加減してくだ さい。
- ●つきすぎるとコシのないもちに なりますので、ご注意ください。

4 もちを取り出します


- ① 切のスイッチボタンを押します。
- ②うすを「はずす」の方向に回 し、うすごと取り出します。 (6ページの「うすのはずし 方」を参照)
- ③もちとり粉をしいた本体力 バーに、はずしたうすをし ばらく逆さにしておくと、 自然にもちが落ちます。
- ④水で手をぬらして、羽根を 取り出します。



- ●もちがつきあがるころ、本体が 多少振動することがありますが、 これはねばりのでてきたもちが 回転しながら移動するためで、 製品の不具合や故障ではありません。
- ●うすをはずす場合は、必ずスイッチを切ってください。
- ●羽根やうすは熱くなっています ので、ご注意ください。

おもちのまとめ方

丸もち




①手にもちとり粉や水をつけ、 つきあがったもちを適当な大



②ちぎった方を下にして手のひ らで丸めます。 , ,



のしもち




- ①もちとり粉をしいた本体カバーにつきあがったもちを取り出します。
- ②手にもちとり粉や水をつけ、もちを 平らにのばします。
- ③のし棒で平らに仕上げます。



④1~2日おいて少しかたくなったところで四角に切り分けます。

なまこもち



- ①つきあがったもちをいくつかに 分け、高さ5cm程度のなまこ型 に整えます。
- ②1~2日おいて少しかたくなったところで、好みの厚さに切ります。


まちちの保存方法

- ●室温に長くおくと乾燥してヒビ割れしたり、湿度が高いとカビがはえやすくなります。
- そのままの状態 で保存する場合

经等性支充性等的


- ●数日で食べられる程度の量なら、丸もちかのしもちにして、もちとり粉をよくはらってからポリ袋か密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存します。
- に入れます。

●長く保存したい時は、ポリ袋に入れて冷凍室



●もちをなまこ型にして、2㎜程度の厚さに切り、風通しのよい日陰でよく乾燥させます。その後は缶などの容器に入れ、湿気の少ないところで保存します。

乾燥させて 保存する場合 (かきもち)



◆力きもちは、焼いたり、油で揚げたりして 食べます。ごまや桜えび、青のりなどを入 れ、少し塩味をつけたものを焼くと簡単な 手づくりのおやつになります。



むし台の使い方

ご注意 きゅう

ボイラーに水(または湯)を入れます




2 うすを取りつけます

- ●6ページの「うすの取りつけ方」を参照し、正しく取りつけます。
- ●うすがゆるんでいると蒸気がも れ、うまくむせません。

むし台を取りつけます

●むし台を回転軸に合わせて差し込みます。




あこわなどをむす時は、むし台 を使いません。

料理をのせ、むします

③ふたをします。

- ①茶碗むしや芋など、むすものをむし 台にのせます。
- ② むす のスイッチボタンを押します。




- つく・こねる のスイッチボタ ンを押さないでください。
- ●むし不足など水が足りない場合、 お湯を注ぎ足してください。こ の時、蒸気が出ますのでご注意 ください。

↑ 警告




🔞 水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれがあります。



本体

洗剤をうすめたお湯を含ませたふきんでふきます。



うす・羽根

くっついたもちは、乾燥すると簡単に取れます。洗う 場合は、洗剤をうすめたぬるま湯のなかでやわらかい スポンジで洗います。



ガ冷えてからお手入れを始めてください。

●必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、本体

- ●洗剤は台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご 使用になり、使用後は洗剤分をよくふきとつてく ださい。
- ●金属製のたわしやみガき粉、ペンジン、シンナー などは使用しないでください。




ボイラー

もちの残りかすなどがたまることがありますので、使 用後必ずお手入れをしてください。こびりついていた ら、お湯をかけると簡単に取れます。その後、乾いた ふきんでふきます。



本体カバー・ふた・むし台・のし棒など

洗剤とスポンジできれいに洗ってください。




④ブザーが鳴り、むしあがつたら 切 のスイッチボタンを押します。



12

おいしいおもち料理例

※ 〈材料〉 に出てくる「カップ」 は200mLの計量カップを、「大さじ」 は 15mL、「小さじ」は5mLの計量スプーンを基準にしています。



きな粉もち

〈材料〉	
きな粉大さじ!	õ
砂糖大さじ!	
塩少	7
(作り方)	
きな粉、砂糖、塩を合	わ
せてよく混ぜ、もちに	か

あんこもち

らませる。

〈材料〉 あん····································
〈作り方〉
あんをおもちにからませる。


納豆もち

	-			
材料〉				
			包(100g	
			1 Z	
練り	からし	,	少人	7
			・大さじ′	
白こ	.ま		少人	7
乍りた	5>			

①納豆、青ねぎはそれぞれ 粗いみじん切りにする。

②納豆、青ねぎ、練りがら しを混ぜ、しょうゆで味 つけし、もちにからませ、 いった白ごまをふりかけ

いももち




〈材料〉	
もち米	8合
さつまいも(正味)	600g
塩	小さじ2½
きな粉	大さじ8
砂糖	大さじ8
塩	少々
むし水	

〈作り方〉

- ①もち米を洗い、6時間以上水に浸した 後、ざるに移し、約30分水切りする。
- ②さつまいもは皮をむき2m角に切り、 水につけてアクをぬいておく。
- ③ボイラーにむし水を入れ、うすと羽根 を取りつける。
- ④水切りしたもち米をうすに入れ、その 上にさつまいもをのせてむす。
- **向むし上がったら塩を加えてしゃもじで** 手助けしながら約10分つく。
- ⑥つき上がったら手に水をつけて丸め、 きな粉と砂糖、塩を合わせたものをま

ずんだもち




〈作り方〉

①枝豆はゆでてさやから出し、 すり鉢でよくすりつぶす。 ②鍋に①を入れ砂糖を加えて火に かけ、トロリとなってきたら塩

を加えて仕上げる。 ③②をもちにからませる。

黒みつ豆もち




〈材料〉	
もち米1升(10合)	黑砂糖200g
あずき2009	水¾カップ
, -	むし水·······400mL

〈作り方〉

- ①もち米を洗い、6時間以上水に浸した後、ざるに移し、 約30分水切りする。
- ②あずきは洗った後、たっぷりの水で少しかためにゆでる。 ③ボイラーにむし水を入れ、うすと羽根を取りつける。
- ④水切りしたもち米をうすに入れてむす。
- ⑤鍋に黒砂糖と水を入れて火にかけ、かき混ぜて溶かし、 しばらく煮てから冷ましておく。
- ⑥もち米がむし上がったら、米粒がなくなるまで約9分つ き、最後にゆでたあずきを加えてふたをし、約1分つく。 取り出して、のし棒で平たく伸ばす。
- ⑦やわらかいうちに好みの形に切り、⑤の黒みつをかける。

くるみもち



- ①もち米を洗い、6時間以上水に浸した後、ざるに移し、約30分水切り
- ②ポイラーにむし水を入れ、うすと羽根を取りつける。
- ③水切りしたもち米をうすに入れてむす。
- ④むきくるみはフライパンでよく炒り、冷ましてから渋皮をとる。
- ⑥もち米がむし上がったら塩を加えてつき、もち米がつぶれて粘りがで てきた頃に粗くきざんだくるみを少しずつ入れて、しゃもじで手助け しながらつき上げる。




オ料>(40個分)	
白玉粉······120g	塩少々
上新粉600g	よもぎ(または春菊)
砂糖······160g	200g
ぬるま湯600mL	こしあん1 kg

草もち

- ①よもぎは葉先の部分だけつみとり、塩を加えた熱湯で やわらかくゆで、冷水にとって水気を絞りごく細かい みじん切りにする。
- ②ポールに白玉粉を入れ、ぬるま湯200mLを加え、なめ らかに溶く。上新粉、砂糖、塩、残りのぬるま湯の順 に加え木しゃもじで混ぜ合わせる。
- ③ボイラーにむし水を入れ、うすと羽根を取りつける。
- ④うすに②を入れ平らにのし、透明になるまでむす。
- ⑤むし上がったら①のよもぎを加えてしゃもじで手助け しながら5~6分つき40等分する。あんも40等分して 丸めておく。
- ⑥もちを丸く平らにのばし、中央にあんをのせて手のひ らで形を整え、合わせめを下にする。

むし水······400mL

みたらし団子




〈材料〉(40本分)		
上新粉500g		(砂糖・大さじ8)
ぬるま湯450mL	+-	しょうゆ大きじ6 ようゆ大きじ6 水1 カップ
むし水350mL	わ	水1 カップ
	, 0	かたくり粉大さじ2

〈作り方〉

- ①上新粉にぬるま湯を加えてざっと混ぜてひとまとめにする。 ②ボイラーにむし水を入れ、うすと羽根を取りつける。
- ③うすに①を入れ平らにのし、透明になるまでむす。
- ④むし上がったらしゃもじで手助けしながら5~6分つき、 直径2cmぐらいの棒状に丸めながらのばし、2cmぐらいの 長さに切り、竹串にさして弱火で両面を焼く。
- ⑤たれの材料を鍋に入れて混ぜながら一度煮たて、焼いた団 子にかける。

かしわもち



材料〉(4	10個分)		
			······720g
			······ 40ç
ぬるまえ	弱	 	600mL
			800∈
かしわ	の葉	 	40枚
むし水		 	·····400mL
9	PD=	 	100ml

〈作り方〉

- ①かしわの葉は沸騰した湯で10~20分ゆでて 水にとり、しばらくさらしておく。
- のあんは40個に丸めておく。
- ③上新粉とかたくり粉を混ぜ、ぬるま湯を少しず つ加え耳たぶくらいのやわらかさにこねる。
- ④ポイラーにむし水を入れ、うすと羽根を取 りつける。
- ⑤うすに③の生地をひとにぎりずつちぎり、 うすくのばして入れ、透明になるまでむす。
- 面むし上がったらしゃもじで手助けしながら 5~6分つき40等分する。
- の手に水をつけて小判型にのばし、あんをの せて2つ折にし、まわりをおさえてとじる。
- (8)ポイラーにむし水を入れ、うすとむし台を 取りつける。
- ⑨むし台の上にぬれぶきんをしき、⑦を並べ てむす。
- 心冷めたらかしわの葉の表を内側にして巻く。

雑煮



■関東風雑煮

切え生大里木だ塩りびし根いのし…	4人分) 5ち ······ いたけ ··· 5(小) ··· ・·······	3	 ジカ 小さ	44584シレ
	 ъф			

〈作り方〉


- ①大根、里いもは食べやすい大 きさに切って下ゆでしておく。 ②えびはさっと下ゆでしておく。 ③切りもちはこんがり焼いてお <。
- ④鍋にだし汁を入れ、大根、里 いも、生しいたけを加えて火 にかけ、材料がやわらかくな れば塩、しょうゆで味をとと のえる。
- ⑤わんにもちとえびを盛り、<a>④ を注ぎ木の芽を飾る。

■関西風雑煮

〈作り方〉

- ①里いも、大根、にんじん は食べやすい大きさに切 って下ゆでしておく。
- ②丸もちはやわらかくゆで ておく。
- ③鍋にだし汁を入れ、里い も、大根、にんじん、しめ じ、かまぼこを加えて火 にかけ、材料がやわらか くなれば白みそを加える。
- ④わんにもちを盛り、③を 注ぎ、三つ葉をのせる。

お赤飯



〈材料〉 もち米…2升(20合) あずき……400a

■むし水の標準量

± .	舍	数	10	15	20
ち 米	体積(約)	: L	1.8	2.7	3.6
米	重量(約)	: kg	1.5	2.25	3.0
ا ئ	し水の量:	mL	500	650	800

〈作り方〉

- ①あずきはたっぷりの水を加えて火にかけ、-度煮ただせて水を捨て、新しい水をだっぷり 加えて再び火にかける。沸騰したら弱火にし てかためにゆで、ゆで汁は別にしておく。
- ②もち米は洗ってあずきのゆで汁(ゆで汁から もち米が出るようなら水を加える) に6時間 以上浸した後、ざるに移し約30分水切りする。 つけ汁は打ち水用にとっておく。
- ③ボイラーにむし水を入れ、うすと羽根を取り つける。
- ④水切りしたもち米をうすに入れ、その上にあ ずきをのせてむす。
- ⑤蒸気が出はじめたら、つけ汁で全体に打ち水 をし5分おきぐらいにくり返してむし上げる。

| | こねる

ी वेड व



ドライイースト・・・・大さじ2% 砂糖・・・・ひとつまみ しぬるま湯(40℃)・・・・200mL 砂糖・・・・100g 牛乳・・・・300mL 塩・・・・・小さじ2 卵・・・・2 個 パター・・・・160g 照り出し用 {卵・・・・・1 個 水・・・・・少々	〈材料〉(40個分) 強力粉1 kg
【ぬるま湯(40℃)···········200mL 砂糖······100g 牛乳·····300mL 塩·······小さじ2 卵······2 個 パター······160g	/ Li= / / ¬! +->1.02/
【ぬるま湯(40℃)···········200mL 砂糖······100g 牛乳·····300mL 塩·······小さじ2 卵······2 個 パター······160g	F 7 1 1 - A F A C U 6 73
【ぬるま湯(40℃)···········200mL 砂糖······100g 牛乳·····300mL 塩·······小さじ2 卵······2 個 パター······160g	₹砂糖ひとつまみ
砂糖100g 牛乳300mL 塩小さじ2 卵2 個 パター160g BOUL B (卵1 個	しぬるま湯(40℃)·······200mL
バター・・・・・160g BRUUL BR (卵・・・・・・1個	砂糖100g 牛乳300mL
BB(141) BB (卵·······1個	

バターロール

- ①牛乳は1度過熱し、冷ましておく。
- ②器にドライイースト、砂糖を入れ、ぬるま湯を加えて10~15分おく。
- ③バターは冷蔵庫から出し、常温にもどしておく。
- ④ボールに牛乳を入れ砂糖、塩を溶かし、卵を加えてよく混ぜ合わせ、上か らふるった粉を入れて軽く合わせ、②のイーストを加えて混ぜ合わせる。
- (5)(4)にパターを加え、軽く全体を混ぜ合わせる。
- ⑥うすと羽根を取りつけ⑤を入れ、約20分こねる。
- (7)第1醗酵/サラダ油をうすくぬったボールに⑥の生地をひとまとめにして 入れ、ラップをして約1~2時間おき2~3倍に発酵させる。 ※こねられている時の余熱で湯せんの必要はないが、室温が低 い時は25℃ぐらいのあたたかい場所に移す。

発酵終了は指で押してみて、くぼみがもどらないようならよい。

- (8)ガス抜き/ボールの中で強く $5\sim6$ 回こねてガス抜きをする。
- (9ペンチタイム/ガスを抜いた生地をまな板に取り出し、40等分に切る。1 つ↑つを手のひらで小さく丸めて並べ、ふきんをかけて15 分おく。
- ⑩成形/⑨の生地をころがしながら、細長い円すい型に形づくり、めん棒で 三角形にのばし、長い方から巻いてバターロールの形にする。
- ⑪第2発酵/天板に適当な間隔をおいて⑩を並べ、軽く霧を吹き、37~38℃ に保って、約40分発酵させる。
- ⑫焼く/⑪に照り出し用卵をぬり、180~190℃のオーブンに入れ、約13~15分

うどん



〈材料〉(8人分) 強力粉………600a 薄力粉……400g 塩……・大さじ2 水······600mL

※加える水の量は粉によっ て多少加減する。

〈作り方〉

- ①強力粉と薄力粉を合わせてふるっておく。
- ②ボールに①を入れ中央をくぼませ、塩をとかした水を
- 加えて、中央から少しずつ混ぜ全体をざっとまとめる。 ③うすと羽根を取りつけ、②を入れ、約20分こねる。
- ④③をラップに包み冷蔵庫で2~3時間ねかせる。
- ⑤まな板に打ち粉(強力粉)をし、約3m厚さにのばす。
- ⑥のばした生地に多めに打ち粉をしてびょうぶたたみに し、端から3㎜幅に切っていく。
- ⑦切っためんをほぐし、余分な打ち粉をはたいて、たっ ぶりの熱湯に少しずつほぐして入れ、約10分ゆでる。 ◎ゆで上がったら水洗いしてぬめりをとる。

故層がなと思う症ら

●次の点検をしてもなお不具合の場合は、お買い求めの販売店へご相談ください。

⚠警告



③ 改造しないでください。修理技術者以外の人は分解したり、 修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となりま す。修理はお買い上げの販売店、またはタイガーのもよりの 支店、営業所にご相談ください。



こんな場合	確認すること	参照ページ
むす つく・こねるのスイッチボタンを押しても電源ランプがつかない。	●差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか。	9
むす のスイッチボタンを押し てから2~3分後ブザーが鳴る。	●ポイラーに給水してありますか。	8
	●ボイラーが汚れていませんか。	12
上部のもち米ガ充分にむせていない。	●水の量を正しく計りましたか。●うすは正しく取りつけてありますか。●バッキンは正しく取りつけてありますか。	8
	●うすの蒸気穴や羽根の穴にもちなどがついていませんか。●水に充分浸しましたか。	7
	●水に浸す時間や水切り時間が長すぎませんでしたか。	7
ついたもちが黄色に変色する。	もち米が臭いませんか。(夏期の浸水は、約5時間ごとに水を取りかえてください。)	
ついたもちがやわらかすぎる。	●水切りが不充分ではなかったですか。	7
ンいにもことで12029です。	●むし水の量が多すぎませんか。	8

もちつき	可能量	1.8~3.6L(1升~2升)	
定格	電 圧	交流100V	
定格度	別 波 数	50Hz	60Hz
消費電力	モーター	230W	260W
/A貝电/J	ヒーター	ター 830W	
定格	時 間	30分	
ヒーター温度ヒューズ 119		P°C	
外 形 寸	法(約)cm	幅45.1×奥行32.8×高さ35.5	
質	量(約)kg 11.5		.5